

Digitální váha NEW DYNASTY

Návod na použití

TARE - tárování váhy
(+ zapnutí / vypnutí
automatického vážení)

ON/OFF - zapnutí /
vypnutí váhy



UNIT - nastavení vážících
jednotek

1. Pomocí tlačítka ON/OFF váhu zapněte, automaticky se rozsvítí modré podsvícení.
2. Zavěste vážený předmět na háček, na displeji se zobrazí hmotnost předmětu.

Tárování váhy - tlačítko TARE slouží k odečtení např. vážící sítě. Zavěste prázdnou síťku na váhu a po zobrazení její hmotnosti stiskněte tlačítko TARE. Na displeji se zobrazí 0,00 kg. Po sundání prázdné sítěky bude na displeji zobrazena hmotnost sítěky se znaménkem minus. Poté vložte úlovek do sítěky a zavěste na háček. Nyní váha zobrazuje čistou hmotnost úlovku.

Automatické vážení - delším podržením tlačítka TARE lze také zapnout / vypnout funkci automatického vážení (H – on nebo H – off). Zapnutá funkce automatického vážení je indikována písmenem H na displeji váhy. Zavěste vážený předmět na háček. Při zapnutí funkce automatického vážení po krátké době váha 1x pípne a na displeji se zobrazí hmotnost předmětu s nápisem HOLD. Po sundání předmětu z váhy zůstane hmotnost cca 1 minutu zobrazena na displeji, poté se váha automaticky vypne. Pro vynulování zobrazené hmotnosti 1x stiskněte tlačítko ON/OFF.

Nastavení vážících jednotek - tlačítko Unit slouží k listování v menu váhy. Stiskáním tlačítka UNIT lze nastavit vážení v librách (LB), uncích (OZ), nebo kilogramech (KG). Váha také zobrazuje teplotu ve stupních Farenheita (F) a stupních celsia (C).