

Delphin WISIA



SK: POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

CZ: UŽIVATEĽSKÁ PŘÍRUČKA


HU: HASZNÁLATI UTASÍTÁS

RO: INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

EN: THE USER'S GUIDE

PL: INSTRUKCJA OBSŁUGI

Distribútor: MOSS.SK, s.r.o., M.R.Štefánika 297/II, 050 01 Revúca, SR, www.delphin.sk



TIME SETTING

Setting the time the time very easily using the crown, the wheel on the right side of the watch case. The crown can be in two positions, in position „A“ and in position „B“. Set the current time on the watch by pulling the crown to the second position (position B) and turning it clockwise to the desired time. After setting the time, push the crown back to the basic position (position A).



**ANALOG
WATCH**



**WATER
RESISTANCE
30 M**



**BATTERY
SR626SW**



**LEATHER
STRAP**

WARRANTY CARD / *keep this card carefully for any necessary claims /


Model:
Analog watch Delphin WISIA

After sale warranty service:

Date of purchase:

Stamp and signature of the seller:

After warranty service:



NASTAVENIE ČASU

Čas nastavíme veľmi jednoducho pomocou korunky, koleska na pravej strane puzdra hodiniek. Korunka sa môže nachádzať v dvoch pozíciách, v pozícii „A“ a v pozícii „B“. Aktuálny čas na hodinkách nastavíme povytiahnutím korunky do druhej pozície (pozície B) a otáčaním v smere hodinových ručičiek až na požadovaný čas. Po nastavení času zatlačte korunku späť do základnej pozície (pozície A).



**RUČIČKOVÉ
HODINY**



**VODOTESNOSŤ
30 M**



**BATERIE
SR626SW**



**KOŽENÝ
REMIENOK**

ZÁRUČNÝ LIST / *tento list si starostlivo uschovajte /


Model:
Ručičkové hodinky Delphin WISIA

Záručný servis:

Dátum zakúpenia:

Podpis a pečiatka predajcu:

Pozáručný servis:



NASTAVENÍ ČASU

Čas nastavíme velmi jednoduše pomocí korunky, kolečka na pravé straně pouzdra hodinek. Korunka se může nacházet ve dvou pozicích, v pozici „A“ a v pozici „B“. Aktuální čas na hodinkách nastavíme povytážením korunky do druhé pozice (pozice B) a otáčením ve směru hodinových ručiček až na požadovaný čas. Po nastavení času zatlačte korunku zpět do základní pozice (pozice A).



**RUČIČKOVÉ
HODINY**



**VODOTĚSNOST
30M**




**BATERIE
SR626SW**



**KOŽENÝ
ŘEMÍNEK**

ZÁRUČNÍ LIST / * tento list si pečlivě uschovejte /

Model: Ručičkové hodinky Delphin WISIA	Záruční servis:
Datum zakoupení:	
Podpis a razítko prodejce:	Pozáruční servis:



IDŐ BEÁLLÍTÁS

Az órát nagyon egyszerűen állítsuk be, a jobb oldalán található görgő segítségével. A görgő két helyzetben lehet: „A” és „B” helyzet. Az aktuális időt az órán a görgő kihúzásával a „B” helyzetbe tudja állítani és forgassa az óramutató járásával megegyező irányba a kívánt időre. A beállítás után a görgőt nyomja vissza az alap helyzetébe (az „A” helyzet).



**ANALÓG
ÓRA**



**VÍZÁLLÓSÁG
30M**



**ELLEM
SR626SW**




**BŐR
SZIJ**

JÓTÁLLÁSI JEGY / *a jótállási jegyet gondosan őrizze meg /

Modell: Analóg óra Delphin WISIA	Garanciális szerviz:
Vásárlás dátuma:	
Eladó pecsét aláírás:	Garancia utáni szerviz:

Delphin WISIA**RO: INSTRUCIUNI DE UTILIZARE**

Ceas analog

**SETAREA OREI**


Setarea orei se face foarte usor folosind cheia de fixare a orei din partea dreapta a ceasului. Cheia poate fi in doua pozitii, pozitia „A” și pozitia „B”. Setati ora tragand cheia in exterior in ce a de a doua pozitie, pozitia „B”. Apoi setati ora dorita intorcand cheia in sensul acelor de ceasornic. Dupa ce ati setat ora impingeti inapoi cheia in pozitia normala (pozitia A).

**CEAS
ANALOG****REZISTENT
LA APA 30M****BATEIE
SR6265W****CUREA
DIN PIELE****LISTA DE GARANȚIE** / * Depuneți cu atenție această foaie /

Model: Ceas analog Delphin WISIA	Servis de garanție:
Data achiziționării:	
Semnătura și ștampila vânzătorului:	Servis post-garanție:

Delphin WISIA**PL: INSTRUKCJA OBSŁUGI**

Zegarek analogowy

**USTAWIENIE CZASU**

Bardzo łatwo ustawia się godzinę za pomocą koronki, kółka po prawej stronie koperty zegarka. Koronka może znajdować się w dwóch pozycjach, w pozycji „A” i w pozycji „B”. Ustaw aktualną godzinę na zegarku, wyciągnij koronkę do drugiej pozycji (pozycja B) i obracaj ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara do żądanej godziny. Po ustawieniu godziny przesuń koronkę z powrotem do pozycji podstawowej (pozycja A).

**ZEGAREK
ANALOGOWY****WODOODPORNOŚĆ
30M****BATERIA
SR6265W****SKÓRZANY
PASEK****KARTA GWARANCYJNA** / * zachowaj tę kartę, aby skorzystać z gwarancji /

Model: Zegarek analogowy Delphin WISIA	Servis gwarancyjny:
Data zakupu:	
Pieczętka i podpis sprzedawcy:	Servis pogwarancyjny: